Technical Sheet

RB
Suportes de fileira

O RB permite substituir as travessas de estrados necessárias à ventilação dos tetos. É pregado diretamente sobre a viga do telhado, o que facilita a regulação final.





Features

Matéria

- Aço galvanizado a quente
- Espessura 1.6 mm

Vantagens

- Instalação e regulação simples graças ao prego


Applications

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira
- **Elemento suportado** : telhado, travessas, cobertura

Áreas de utilização


- Fixação de travessas



Fixação da conexão na madre do telhado




RB26-30 Ridge Supports



Fixação da conexão na madre do telhado

RB
Suportes de fileira

Dados técnicos



Dimensões

Referência	Dimensões do conector							
	Dimensões e valores caraterísticos[mm]						Furos[mm]	Outro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	Esp.[mm]	Diâmetro[mm]	Perfurações[mm]	Peso[kg]
RB20040	40	50	21	200	1.6	Ø7	4 Ø3,7	0.11
RB22040	40	50	21	220	1.6	Ø7	4 Ø3,7	0.11
RB25040	40	50	21	250	1.6	Ø7	4 Ø3,7	0.12
RB30040	40	50	21	300	1.6	Ø7	4 Ø3,7	0.13

Execução


Fixação

- Pregos canelados CNA Ø4,0x35
- Prego Ø6 mm (o comprimento depende do modelo).

Instalação

1. Posicionar o suporte de cumeeira na estrutura.
2. Fixar ao elemento.
3. Posicionar a cumeeira no elemento.
4. Fixar a cumeeira no elemento.
5. Ajustar a altura do elemento na estrutura.

O RB é fixado em cada treliça. A distância ao centro é, portanto, 50 ou 60 cm, dependendo da distância entre as treliças e as vigas.



Fixação da conexão na madre do telhado

Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®